

Уважаемый заказчик!

*Благодарим вас за сотрудничество с компанией «Дверной Доктор»!
Искренне надеемся на то, что наша продукция сделает вашу жизнь
безопаснее и комфортнее.*

С уважением, коллектив компании «Дверной Доктор».

Инструкция к электронному замку Smart Lock Mini



Общая информация

Врезной электронный замок Smart Lock Mini предназначен к установке на деревянные двери левого и правого открывания, толщиной от 40 до 55 мм. Запрещена установка и эксплуатация на уличных дверях или в помещениях с высокой влажностью.

Smart Lock Mini работает с картами RFID формата Em-marine. Питание замка осуществляется четырьмя батарейками формата AA, блок под элементы питания расположен под планкой внутренней ручки.

Память замка позволяет прописать до 500 карт для каждого устройства.

Замок не комплектуется картами и элементами питания. Их количество обговаривается индивидуально в зависимости от потребностей конкретного заказчика.

Преимущество замка – легкость и высокая скорость настройки и управления.

Средний срок службы замка – 50 000 циклов открывания и закрывания.

Гарантия – 1 год, при корректной установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на износ декоративного (гальванического) покрытия.



Установка карты администратора

Первая поднесённая карта к замку становится картой администратора. Она не открывает замок, но только с помощью неё существует возможность прописать карты пользователя, которыми замок будет открываться. Для удобства эксплуатации в качестве карты администратора мы рекомендуем использовать карту с соответствующей надписью «карта администратора».

Для того чтобы прописать карту администратора, просто поднесите карту к считывателю замка (черный квадрат в наружной части ручки). Логично, что замок к этому моменту должен быть установлен и подключен на двери.

После поднесения первой карты к считывателю замка, загорится зеленый светодиод и прозвучит однократный звуковой сигнал – карта администратора введена в память замка.

Установка карты пользователя

1. Однократно поднесите к считывателю замка карту администратора, прописанную ранее. Прозвучит одиночный звуковой сигнал, над считывателем начнёт мигать зеленый светодиод со скоростью 3 мигания в секунду. Замок готов к приёму карт пользователя.
2. В течении 5 секунд (пока мигает зеленый светодиод) поднесите к считывателю замка карту, которую хотите прописать в данный замок для его открывания как «карту пользователя».
3. Удерживайте карту пользователя у считывателя до тех пор, пока замок не начнёт издавать по два звуковых сигнала, которые будут подтверждаться парными миганиями зелёного светодиода. Карта прописалась в замок.
4. Если вам необходимо записать несколько карт пользователя в конкретный замок, следует прикладывать их к считывателю друг за дружкой пока мигает зелёный светодиод замка.

Открывание замка, использование карт пользователя

1. Поднесите карту пользователя к считывателю замка.
2. Если карта была предварительно прописана в память замка, загорится зелёный светодиод замка, и вы услышите мелодичную звуковую трель.
3. В течении трёх секунд опустите ручку замка вниз, для открывания двери.
4. Изнутри помещения замок всегда открывается простым нажатием ручки вниз.

Закрывание замка

1. Закрывание замка на защёлку происходит автоматически, при захлопывании двери.
2. Существует возможность дополнительно закрыть замок на засов.
3. Для закрывания замка на засов изнутри, необходимо поднять ручку вверх до щелчка
4. Для закрывания замка на засов снаружи, необходимо сперва поднести карту пользователя к считывателю замка, а затем в течении трёх секунд поднять ручку замка снаружи вверх до щелчка.



Удаление карт, очистка памяти

Замок подразумевает только полную очистку памяти с удалением всех карт, в том числе и администратора. Для этого необходимо:

1. Троекратно, в течении двух секунд поднести и удалить карту администратора к считывателю замка.
2. При первом поднесении прозвучит один звуковой сигнал и заморгает зелёный светодиод.
3. При втором поднесении прозвучит ещё один звуковой сигнал и заморгает красный светодиод.
4. При третьем поднесении прозвучит ещё один звуковой сигнал и красный светодиод начнёт быстро моргать со скоростью пять раз в секунду.
5. Через три секунды вы услышите два длинных звуковых сигнала – память замка полностью очищена.
6. Рекомендуется сразу же после очистки памяти однократно поднести карту администратора к считывателю замка, тем самым вновь прописать её.

Аварийное открывание замка

Если у вас сели батарейки замка, или отсутствуют карты доступа, существует возможность открыть замок механически. Для этого каждый замок комплектуется двумя ключами английского типа.

Для аварийного открывания замка необходимо:

1. На внешней рукояти ручки найти скрытую подпружиненную кнопку.
2. Нажать скрытую кнопку – отщёлкнется внешняя декоративная чёрная планка ручки, станет видна ключевая скважина.
3. Вставив ключ, повернуть его до упора. Крутится ключ будет лишь в одну сторону.
4. Опустить ручку вниз, открыв тем самым дверь.

Потеря карты администратора

В том случае, если потеряна карта администратора, существует возможность восстановить её напрямую для конкретного замка.

Для этого необходимо:

- 1) Открутить два винта крепления декоративной части ручки с внутренней стороны помещения и аккуратно снять ручку.
- 2) Обнаружить под батарейным блоком одну единственную кнопку, расположенную на плате управления.
- 3) Зажать кнопку и удерживать. Прозвучит одиночный звуковой сигнал и мигнёт зелёный светодиод.
- 4) В течении 5 секунд, удерживая кнопку на плате, поднести к считывателю замка карту администратора. Прозвучит длинный звуковой сигнал, зелёный светодиод загорится, и через секунду изменится на красный – поднесённая карта стала для конкретного замка «картой администратора»

После восстановления карты администратора через кнопку на плате, настоятельно рекомендуется полностью очистить память замка штатно через считыватель по инструкции выше!

