



Пульт CLON-Nice

Предназначен для копирования пультов NiceFlor-S, а также для их замены и прописки напрямую в устройство, через кнопку программирования.

Пульт CLON-NICE МОЖЕТ:

- Являться более дешевой полноценной заменой оригинальных пультов (Режим 1) Nice Flo4R-S, Nice Flo2r-s, Nice Flo1r-S (черные пульты с синей «улыбкой» в верхней части корпуса). **В этом случае CLON-Nice прописывается в ваше устройство по вашей инструкции** и занимает ячейку памяти
- Дублировать оригинальный рабочий пульт Nice Flo (Режим 2), даже вне зоны видимости приёмника. При этом копий можно сделать неограниченное количество. Ячейка памяти при этом не занимает. А дубликаты CLON Nice и оригиналы будут продолжать работать не конфликтуя друг с другом.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДУБЛИРОВАНИЮ

Копирование пульта CLON-Nice тестировалось на устройстве с приёмником NICE OX2 (изображение). При другом внешнем приёмнике может не работать. Добавление пульта CLON-Nice по принципу родного пульта в устройство через кнопку программирования работает на любом устройстве.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОПИРОВАНИЮ

1. Для перехода в режим копирования одновременно нажмите и удерживайте А,В,Д. Светодиод при этом не должен загореться при нажатии. Если загорелся – пробуйте снова.
2. Через 1 секунды удержания отпустите две кнопки и продолжайте удерживать ТУ кнопку, которую хотите сделать рабочей.
3. Поднесите к пульту CLON-Nice рабочий оригинальный пульт и нажмите на нём одну любую кнопку.
4. Как только на пульте CLON-Nice загорелся на 2 секунды светодиод – копия успешно выполнена! Скопированы пульты сразу всех кнопок.

Примечание: при копировании иногда требуется прикладывать оригинальный пульт и копировщик «спинками», либо друг за другом. Если светодиод пульта CLON так и не загорается из разных положений – попробуйте поменять батарейку оригинального пульта. Низкий заряд батарейки может являться причиной некорректного копирования.

СБРОС К ЗАВОДСКИМ НАСТРОЙКАМ

1. На пульте CLON-Nice одновременно нажмите и удерживайте кнопки А,В,Д. Светодиод пульта при нажатии загореться не должен. Если загорелся – пробуйте ещё раз.
2. Через 3 секунды удерживания трёх кнопок, светодиод длинно загорится и погаснет. Пульт сброшен и перешёл в режим замены оригинального пульта (Режим 1)
3. Если через 3 секунды была короткая вспышка светодиода, вместо длинной – значит пульт уже находится в режиме замены оригинального пульта и ничего в его работе не изменилось.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТЕКУЩИЙ РЕЖИМ

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки В и D
- 1 вспышка – первый режим программирования (для прописывания в устройство)
- 2 вспышки – второй режим программирования (для копирования с пульта на пульт)

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Батарея 3 В, тип CR2016, 2 шт. (в комплекте)

Рабочая частота: 433,92 МГц.

Тип кода: Плавающий динамический код, совместимый только с Nice Flor-S

Диапазон рабочих температур: от –20 до +55°С

Дальность действия в прямой видимости: ~ до 150м. (зависит от наличия/отсутствия помех и качества приёмника)

